



# GISmore

## Описание индикаторов

Версия аппаратно-встроенного ПО 3.5.1 и новее

Версия 4.0

Ревизия от 25.04.2013

Авторское право на информацию, содержащуюся в данном руководстве, принадлежит JAVAD GNSS. Все права защищены. Никакая часть настоящего Руководства ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитные или иные носители, без письменного разрешения компании JAVAD GNSS



# GISMORE

Процедура включения устройства:

1. Нажать кнопку и удерживать в нажатом положении. Загорится индикатор зелёного цвета и через 2 секунды погаснет;
2. Отпустить кнопку (после того как светодиод погаснет). Индикатор мигнёт красным цветом, затем зелёным – устройство включилось. Если индикатор мигнёт только красным цветом – это означает низкий заряд аккумулятора и устройство не включится.


















Процедура включения/выключения записи файла:

1. Нажать кнопку и удерживать в нажатом положении. Индикатор начнёт мигать зелёным цветом;
2. Отпустить кнопку (во время мигания светодиода – 4 секунды).


Процедура выключения устройства:

1. Нажать кнопку и удерживать в нажатом положении. Индикатор начнёт мигать зелёным цветом и через 4 секунды погаснет;
2. Отпустить кнопку (после того как светодиод погаснет. Индикатор мигнёт зелёным цветом, затем через 5 секунд красным – устройство выключилось.

## Индикация GISmore версия 4.0

n/n		GISmore	Заряд %	Период	Время	Кол-во	Цвет	Запись файла	
								ВЫКЛ	ВКЛ
1	position + solution +	ВКЛ	50 - 100	steady			Зеленый		
2	position + solution —						Желтый		
3	position — solution —						Красный		
4			25	4.5	0.5	1	решение		
5	Button fine			0.5	0.1	2	Зеленый		
6			low battery	1	0.1	2	Красный		
7	Options Disabled			1	0.25	4			
8	Exception			0.15		1	Красный		
9	Sleep			10	0.25	1	Красный		
10	charging	ВЫКЛ	< 100%	3	0.5	1	Красный		
11	charge complete		= 100%	3	1.5	1	Красный		
12	charge error		error	3	0.25	2	Красный		
13	Connect Charger				1				

## Команды

n/n		Период	Вре мя	Кол-во	Цвет	Запись файла
14	Включение GISmore		1		Зеленый	Нажать  . . Отпустить . . (*Normal ON; * - Низкий заряд, OFF)
15	Выключение GISmore		4		Зеленый	Нажать  . . Отпустить . .  . . . . .  . . . .
16	Включить/ выключить запись файла		2		Зеленый	Нажать  Отпустить . . 
17	Перезагрузка	0.5	0.25	2		Нажать, дождаться (10 сек) начала мигания  и отпустить

Описание светоиндикатора:

 - Постоянно зеленый

 - Постоянно желтый

 - Постоянно красный

. - выключен

 - Зеленый мигает

 - Желтый мигает

 - Красный мигает



125057, Россия, г. Москва, Чапаевский пер., д.3  
Тел.: +7(495) 228-23-08  
Факс: +7(495) 228-23-09  
[www.javad.com](http://www.javad.com)

© ООО "Джавад Джи Эн Эс Эс", 2013  
Все права защищены.